

Nyugta szerkesztése




Termék törlése nyitott nyugtáról (Azonnali sztornó) (csak nyugta lezárás előtt használható)

nyomja meg az  keresse ki a tör-
lendő terméket  termék törlése  → termék törlve





Teljes nyugta törlése (csak nyugta lezárása előtt használható)

nyomja meg  majd az  → nyugta törölve

Nyugta lezárása:

nyomja meg a  a vásárló látja a → majd:  → nyugta lezárva
meg a  fizetendő összeget

Visszajáró automatikus kiszámítása a nyugtakészítés során:



nyomja meg a  összeg → írja be a → nyomja  → nyugta
meg a  kiírása fizetett összeget meg a  nyomtatás

Jelentések:

Napi forgalmi jelentés (napzárás)

(napi eladás befejezése után, a pénztárgép forgalmát kilistázza és zárja a napot):







nyomja meg  VAGY    →

jóváhagyás:  Ellenőrizze a dátumot!  → Jelentés kinyomtatva

SENTO – GYORS BEÁLLÍTÁS




BE-/KI-KAPCSOLÁS:

Tartsa nyomva 2 mp-ig a  → a pénztárgép elindul

 → mentesített mód  → GSM térerő  → merítés  → töltés

CIKK FELPROGRAMOZÁSA:




nyomja meg   adja meg a cikk-kódot →
meg  példánkban 12345:

    
  →
Cikk kód módosítás
12345

Név: írja be a cikk nevét   →
Név
bread

Ár: írja be a cikk árát (0 – nyitott ár)   →
Ár
120

ÁFA érték: 1. A=5%    →
2. B=18%
3.
ÁFA érték
3 C=-

Ár beállítás: 1. nyitott ár    →
2. fix ár
Ár beállítás
1 Nyitott ár

Mértékegység: 1. nincs    →
2. kg
3.
Mértékegység
2 kg

Pontosság: 0. 1    →
1. 0,1
2.
Pontosság
3. 0.001

Gyűjtő: 1. Gyűjtő1
2. Gyűjtő 2
3.



OK KÉSZPÉNZ →

Cikk leírás: Előre beállított értékekből választhat (Beállítás: lásd.:Felhasználói kézikönyv)



OK KÉSZPÉNZ →

Max. összeg: 0. nincs
1. 20000000
2.






OK KÉSZPÉNZ →

Beállítás befejezése:  Kilépés a menüből

A cikk programozás bármikor befejezhető (a további alapértékek elfogadásával), ha lenyomja az  gombokat.

CIKK GYORS BILLENTYŰRE HELYEZÉS:

Nyomja meg a:        →

nyomjon meg egy  használat gombot, ahova  VAGY kombinációt is, például:  → helyezni akarja a cikket

Cikk kód: adja meg a cikk kódját  →

Működési mód: 1. Csak eladás
2. Tömeg adat bekérése mérlegről



OK KÉSZPÉNZ →

Alapár: fogadja el (vagy módosítsa*) a cikk alapárát  →




Alap menny.: fogadja el (vagy módosítsa*) a cikk alap menny.  → VÉGE

NAPNYITÁS:

Bill:  vagy      adja meg a nyitó váltópénz összegét 

GYORS ELADÁS SENTO-VAL:







1 darab termék eladása fix áron:

Nyomja meg az  vagy a billentyű kombinációt  (amihez a fix áras termék hozzárendelte)  → Nyugta tétel nyomtatva

Több darab termék eladása fix áron:


Adja meg a mennyiséget  nyomja meg a  majd a  (amihez a fix áras termék hozzárendelte) → Nyugta tétel nyomtatva

Több darab termék eladása ár megadással:

Adja meg az összeget.      nyomja meg a  (amihez a nyitott, nulla áras termék hozzárendelte) → Nyugta tétel nyomtatva

Több darab termék eladása ár megadással:

Adja meg a mennyiséget  nyomja meg  adja meg, az összeget     →

Nyomja meg a gombot (amihez a nyitott, nulla áras termék hozzárendelte), pl. F1  → Nyugta tétel nyomtatva

Kövesse a fentieket a következő termék eladásához.