



LLT/LWT/LFT árellenőrzők gyors bemutatása

1. Az árellenőrzőt csatlakoztassa a PoE tápegységhez egy normál UTP kábellel (szintén csatlakoztathatja a saját tápegységével illetve MZAS LAN hálózati tápmodul + a hozzátartozó tápegység segítségével).



2. Olvassa be a következő vonalkódot:



Az árellenőrző megjeleníti az aktuális IP cím beállításait.

3. Állítsa be a számítógép IP címét az áellenőrző IP cím tartományának megfelelően. (Pl. ha az áellenőrző IP címe: 10.0.0.1 akkor állítsa a számítógép IP címét: 10.0.0.2 -re).

4. Írja be az áellenőrző IP címét az internet böngésző (Firefox, Internet Explorer, stb.). címsorába. A konfigurációs oldal eléréséhez bejelentkezés szükséges (alapértelmezett felhasználó: admin, alapértelmezett jelszó: ELZAB).

5. Állítsa be a szerver IP címét a számítógép IP címére vagy állítsa át az áellenőrző IP cím beállításait a lokális hálózat paramétereit szerint.

Port UDP	1001
IP of price checker server	10.0.0.2
Password	•••••
<div>CancelSet defaultSave</div>	

- ## 6. Futtassa a TFT Test.exe -t

7. Olvassa be a következő vonalkódot:




Megjelenik a termék neve és az ára az árellenőrző TFT kijelzőjén. Az árat kimondja a készülék. Lehetőség van kiegészítő információ megjelenítésére az ár alatt.

8. A webes felületen lehetősége van meg változtatni az ún. “Bőr” – felhasználói felület megjelenítési paramétert ELZAB1 -ről ELZAB2 –re.


9. Csomagolja ki egy pendrive-ra a pendrive.zip fájlt majd helyezze a pendrive-ot a készülék alján található USB aljzatba. Várja meg míg az adatokat a készülék átmásolja, majd távolítsa el a pendrive-ot.

10. Olvassa be a következő vonalkódot:




Az ár kimondása után a készülék megjeleníti a termékhez tartozó képet és hangot.

11. Olvassa be a következő vonalkódot:




Az ár kimondása után a készülék megjeleníti a termékhez tartozó képet.

12. Olvassa be a következő vonalkódot:




A készülék megjeleníti a definiált ikont (Ebben az esetben az Elzab logót).

13. Olvassa be a következő vonalkódot:



Ez a példa a két soros kijelzést mutatja.

14. Olvassa be a következő vonalkódot:



Ez a példa a három soros kijelzést mutatja.

16. Végül csomagolja ki egy pendrive-ra a pendrive_empty.zip fájlt majd helyezze a pendrive-ot a készülék alján található USB aljzatba. Várja meg míg az adatokat a készülék átmásolja, majd távolítsa el a pendrive-ot. Így az áellenőrző nem fogja tartalmazni a fent bemutatott képeket, hangokat.

Ez a dokumentum nem tartalmazza az áellenőrző összes funkcióját. További információkat talál:

- 1) Programozó kézikönyv (csatolva, angol nyelven)
- 2) Felhasználói kézikönyv (csatolva, magyar nyelven)
- 3) TFT_test_description.pdf (csatolva, angol nyelven)